



Technik+Design
im Salon

Ⓓ **CONTURA MONO**
Wandmontage






ⒼⒷ **Wall fitting**
Mounting
instructions





Technische Änderungen und
Farbabweichungen vorbehalten.
Alle Maße sind ca. und in mm
angegeben. Sie gelten als nicht
rechtsverbindlich.

Engineering changes and colour
deviations reserved.
All dimensions are indicated
approx. and in mm.
They have no lawful effect.

Fritz Jobst e.K.
Technische Werkstätten
Albert-Einstein-Straße 4
73529 Schwäbisch Gmünd-
Industriegebiet Gügling
Deutschland
Fon: + 49 (0) 71 71 / 8 20 04
Fax: + 49 (0) 71 71 / 8 20 26
Internet: www.jobst-salon.de





D MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR

Druckprüfung der Anlage mit 8 bar. Wasserdruck auf 3 - 5 bar einstellen. Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein **zentraler Abstellhahn** erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.

Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern (eventl. Ringleitung).

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar ist dieser durch ein Druckminderventil zu regulieren. Da für Warmwasserboiler ein Druckminderventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr angebracht werden.

Um **Temperaturschwankungen zu vermeiden**, sollten Wassermenge sowie Wasserdruck für Warm - **und** Kaltwasser identisch sein.

Temperatur:

maximal **70° C** (Warmwassereingang)

empfohlen **60° C** (Energieeinsparung)

Hinweis für den Besitzer:

Bis hierher muss der Installateur die Anlage montieren, prüfen und dafür garantieren. Für hier auftretende Störungen ist nur der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS FOR THE PLUMBER

Pressure test of installation with 8 bar. Set water pressure to 3 - 5 bar. After the end of the installation work absolutely rinse the water conduit. In case of several installations a central regulating tap ist required. Same must be easily accessible from the saloon.

The mounting instructions are for the connection of one installation only. In case of several installations the pipe cross section must be extended correspondingly.

Important: At water pressure over 5 bar same must be regulated by a pressure reducing valve. Since for water boilers a pressure reducing is being used, same may as well be applied to the general water supply. In **order to avoid fluctuations of temperature**, quantity of water and water pressure for hot **and** cold water must be identical.


Temperature:





maximum **70°C** (hot water inlet)

recommended **60°C** (energy saving)


Information for the proprietor:

Until here the plumber must install the installation, test it and warrant for it. For any troubles here the plumber is responsible. The manufacturer doesn't take over any responsibility for this job.





- Ⓓ Schablone aufkleben, Löcher abbohren, Durchbruch ausschneiden.
- ⒼⒷ Glue on template, Drill holes, cut out opening.
- ⒹⒻ Sjabloon opplakken, Gaten boren, Raam uitsnijden.
- Ⓘ Incollare sagoma, effettuare fori, Ritagliare il toro interno.
- Ⓐ Klistra på schablonen, Bora ut håler, Skära ut öppningen.
- Ⓕ Coller le gabarit, Aléser les trous, Couper le percement.



Außenkante Wandflansch
Outer edge wall flange
Buitenkant wandflens
Bordo esterno flangia muro
Yttre kant väggfläns
Face extérieure bride murale